



**BADEK**  
firma  
wielobranżowa  
rok zał. 1981

ul. Główna 32 a  
58-241 Piława Dolna  
fax 074 831 95 02  
tel. 074 831 28 08

e-mail: badek@badek.pl  
www.badek.pl

## RT-27

### Regulator Prądu Spawania

#### Opis podłączenia Regulatora Prądu Spawania RT-27

Numer styku RT-27	Numer styku RT-21	Numer przew. spawarki	Punkt przyłączenia w spawarce
1	12	12	styk nr 10 przełącznika zakresów
2	13	9	styk nr 17 przełącznika zakresów
3	9	47	kolektory tranzystorów T6-T9 (na radiatorze)
4	3	42	przełącznik regulacji : zdalna / miejscowa
5	8	46	baza tranzystora T6 (na radiatorze)
6	10	48	emitery tranz. T7-T9 i przewód "+" bocznika RI
7	2	37	poten. regul. miejsc. i gniazdo regul. zdalnej GT3
8	7	45	emiter tranzystora T6 i bazy tranzystorów T7-T9
9	5	44	przewód "-" bocznika RI, uzw.ster.transduktora TD
10	4	36	ogranicznik temperatury v
11	1	16	styk nr 16 przełącznika zakresów